# Interfaccia ETHERNET

# Istruzioni d'uso





GENERALITÀ
Sicurezza
Manutenzione
Introduzione
OMOLOGAZIONI E CONFORMITÀ
Dichiarazione di conformità
SPECIFICHE
Condizioni ambientali e tipo di test
Caratteristiche dell'interfaccia
INSTALLAZIONE
Fissaggio / smontaggio
Connessioni
Spie luminose
Configurazione degli interruttori DIP
PROGRAMMAZIONE
Configurazione indirizzo IP
Guida introduttiva
Configurazione mediante strumento W
ESEMPIO DI APPLICAZIONI
Terminazione RS 485

\_15 \_18 \_21 /eb \_ Comunicazione "one to many" con protocollo UDP broadcast o multicast \_\_\_\_\_ Comunicazione "point to point" con protocollo TCP, server e client \_\_\_\_\_ Comunicazione "point to point" con protocollo UDP \_\_\_\_ Comunicazione "one to many" con protocollo TCP\_\_\_\_\_

![](_page_2_Picture_1.jpeg)

### Sicurezza

#### PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Leggere interamente il presente manuale per conoscere tutte le informazioni necessarie relative al dispositivo. Accertarsi di averlo compreso completamente. Verificare che la vostra applicazione non ecceda le specifiche tecniche di funzionamento relative al presente dispositivo.

Deve essere installato presso un locale tecnico il cui accesso sia limitato esclusivamente alle persone autorizzate

Questo dispositivo deve essere in un armadio tecnico o impianto simile, il cui accesso sia limitato esclusivamente alle persone autorizzate. Il cablaggio di alimentazione deve essere sufficiente protetto e deve permettere, se necessario e per quanto possibile, di scollegare manualmente il dispositivo dalla rete di alimentazione. Assicurarsi della corretta conformità dell'installazione rispetto alla regolamentazione nazionale in vigore.

Questo dispositivo utilizza una ventilazione per convezione. Prestare attenzione a lasciare uno spazio sufficiente intorno al dispositivo, in modo da consentire un buon raffreddamento (consultare la sezione "Ventilazione").

#### PRIMA DEL MONTAGGIO, DELL'UTILIZZO E DELLA RIMOZIONE DEL DISPOSITIVO

Impedire l'accesso a tensioni pericolose scollegando il dispositivo dalla rete di alimentazione insieme a tutti gli altri collegamenti elettrici.

Non aprire il dispositivo quando è collegato all'alimentazione. Tensioni pericolose possono prodursi quando questo dispositivo è collegato ad una fonte di alimentazione o ai circuiti TNV.

### Manutenzione

Nessun intervento di manutenzione è necessario se il dispositivo viene utilizzato secondo le condizioni specificate.

![](_page_3_Picture_1.jpeg)

### Introduzione

L'interfaccia ETHERNET / RS232-RS485 è un adattatore seriale industriale Ethernet o Terminal Server Ethernet.

L'interfaccia seriale è selezionabile tra RS232 e RS485. L'interfaccia Ethernet è 10/100BASE-T e supporta i seguenti protocolli di rete: TCP, UDP, ICMP, IGMP, HTTP, ARP. Due convertitori possono essere utilizzati per fornire un collegamento seriale "point to point" su una rete Ethernet sfruttando il protocollo UDP o TCP. Quando si usa il protocollo TCP, l'interfaccia può essere configurata come client o server.

Ogni dispositivo trasferisce dati dalla sua interfaccia seriale all'interfaccia seriale dell'altro dispositivo.

Questo consente di ottenere una comunicazione seriale a lunga distanza, usando reti preesistenti.

![](_page_3_Picture_8.jpeg)

Quando l'interfaccia ETHERNET/ RS232-RS485 viene usata con il protocollo UDP, è possibile anche comunicare "one to many" (ad es. collegamento master - slave multipli), usando un indirizzamento broadcast o multicast.

![](_page_3_Figure_11.jpeg)

Per maggiori informazioni sulle applicazioni e sui dati tecnici, visitate il sito www.socomec.com.

Lo strumento Web include anche una guida integrata nella quale sono descritte in dettaglio tutte le funzioni e le modalità. Collegamento a ETHERNET /RS232-RS485 guida sul CD: Esplorare lo strumento Web

## OMOLOGAZION E CONFORMITÀ **ETHERNET**

Тіро	Omologazione / Conformità
EMC	EN 61000-6-2, Immunità per gli ambienti industriali
	EN 61000-6-4, Emissione per gli ambienti industriali
	EN 55024, Immunità apparecchiature per la tecnologia dell'informazione
	EN 50121-4, Applicazioni ferroviarie: immunità apparecchiature di segnalamento e di telecomunicazione
	IEC 62236-4, Applicazioni ferroviarie: immunità apparecchiature di segnalamento e di telecomunicazione
Sicurezza	EN 60950, Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione

### Dichiarazione di conformità

א רשר	nmer					
On-load industrial sw	Left II II Left					
Testing laboratory						
rue de West	house					
B.P. 10						
6/235 BENE Tel (33) 03	-ELD Cedex 88 57 41 41 - Teley 870 844					
Fax (33) 03	88 57 42 20					
5 5						
ATTESTATION	OF CONFORMITY CE N	o AC 9852 PRO				
Hollowing specific Manufacturer's spe	cifications					
TESTED MATER	IAL					
Designation :	System ensuring the control, melectrical networks	anagement and protection of				
Туре :	Ethernet communication gatew	ay				
Reference :	4899 0300					
Manufacturer :	SOCOMEC S.A. 67230 BENFE	ELD FRANCE				
Rated characteris	tics :					
The above-mention	ied materials,					
-subject to installation, maintenance and use according to its intended purpose, to its regulations, to the standards in force and to the manufacturer's instructions and rules-						
Satisfy to the European Low voltage directive n° 73/23/CEE dated 19/02/73 modified by the directive n° 93/68/CEE dated 22/07/93,						
and to the European EMC directive n° 89/336/CEE dated 03/05/89 modified by the directive n° 92/31/CEE dated 28/04/92 modified by the directive n° 93/68/CEE dated 22/07/93						
and to the EN 61000-6-2(2001) ; EN 61000-6-1(2001) ; EN 55024(1998) ; EN 61000-6-3(2001) ; EN 60950(2000)						
Year of the CE mark apposition : 2006						
Date : October 17 <sup>th</sup> , 2006						
The Writer	TOIRE D'ESSAIS ELECT	Test, Standard and Certification				
	SOR Pierre	Manager				
DAT/L	$\begin{pmatrix} 3 \\ \star \begin{pmatrix} - & - \\ & - \end{pmatrix} \end{pmatrix} $	Ma				
liver	(Classical Mart	A				
Nadine METZ	BENFELD cedex - FRAM	Dominique MARBACH				
socomec s.a. au capital de 11 siège social : 1-4, rue	406 652 € - r.c.s. strasbourg B 548 500 149 - siret 548 de Westhouse - boite postale 10 - 67230 benfeld franc	500 149 00016 - c.c.p. strasbourg 7180 p e - tél. 03 88 57 41 41 - télécopie 03 88 57 78 78 – Site Web :				
	www.socomec.n					
PCD 03 010585		Archivage : 10 ans par SCP-LAB				

![](_page_6_Picture_1.jpeg)

### Condizioni ambientali e tipo di test

### COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Fattore	Norma	Commento	Livello
ESD	EN 61000-4-2	Contatto scatola Atmosfera scatola	± 6 kV ± 8 kV
Irradiamento elettromagnetico AM modulato	IEC 61000-4-3	Scatola	10 V/m 80% AM (1 kHz), 80 – 1 000 MHz 20 V/m 80% AM (1 kHz), 800 – 960 MHz 20 V/m 80% AM (1 kHz), 1 400 – 2 000 MHz
Irradiamento elettro- magnetico 900 MHz	ENV 50204	Scatola	20 V/m impulso modulato 200 Hz, 900 $\pm$ 5 MHz
Transitori veloci (burst)	EN 61000-4-4	Porte segnali Porte alimentazione	± 2 kV ± 2 kV
Onda d'urto (fulmine)	EN 61000-4-5	Porta segnali non equilibrati Porta segnali equilibrati Porta alimentazione	$\pm$ 2 kV linea verso terra, $\pm$ 2 kV linea verso linea $\pm$ 2 kV linea verso terra, $\pm$ 1 kV linea verso linea $\pm$ 2 kV linea verso terra, $\pm$ 2 kV linea verso linea
Iniezione di corrente HF	EN 61000-4-6	Porta segnali Porta alimentazione	10 V 80% AM (1 kHz), 0,15 – 80 MHz 10 V 80% AM (1 kHz), 0,15 – 80 MHz
Campo magnetico a frequenza rete	EN 61000-4-8	Scatola	100 A/m, 50 Hz, 16,7 Hz & 0 Hz
Campo magnetico impulsivo	EN 61000-4-9	Scatola	100 A/m, 6,4 / 16 ms impulso
Interruzione e variazione di tensione	EN 61000-4-11	Porta alimentazione CA	10 & 5 000 ms, interruzione 10 & 500 ms, 30% riduzione 100 & 1 000 ms, 60% riduzione
Potenza irradiata	EN 55022	Scatola	Classe A
Irradiamento per conduzione	EN 55022 EN 55022	Porta alimentazione CA Porta alimentazione CC	Classe B Classe B
Rigidità dielettrica	EN 60950	Porta segnali verso tutte le altre	2 kVrms 50 Hz 1 min
		Porta alimentazione verso tutte le altre	3 kVrms 50 Hz 1 min 2 kVrms 50 Hz 1 min (con tensione nominale <60 V)

### AMBIENTALI

Fattore	Norma	Comento	Livello
Temperatura		In funzionamento Immagazzinamento & Trasporto	da –25 a +70°C da –40 a +70°C
Umidità		In funzionamento Immagazzinamento & Trasporto	5 - 95% umidità relativa 5 - 95% umidità relativa
Altitudine		In funzionamento	2 000 m / 70 kPa
M.T.B.F.		In funzionamento	10 anni
Vibrazione	IEC 60068-2-6	In funzionamento	7,5 mm, 5 – 8 Hz 2 g, 8 – 500 Hz
Urto	IEC 60068-2-27	In funzionamento	15 g, 11 ms

![](_page_7_Picture_1.jpeg)

### Tipo di test e condizioni ambientali

### CONTENITORE

Scatola	UL 94	PC / ABS	Infiammabilità classe V-1
Dimensioni L x A x P			35 x 121 x 121 mm
Peso			0,2 kg
Grado di protezione	IEC 529	Scatola	IP 21
Raffreddamento			Convezione
Montaggio			Su rotaia DIN 35 mm

### Caratteristiche dell'interfaccia

### ALIMENTAZIONE

Tensione nominale	12 - 48 VCC
Tensione di funzionamento	10 - 60 VCC
Consumo nominale	250 mA a 12 VCC 125 mA a 24 VCC 63 mA a 48 VCC
Frequenza nominale	CC
Picco di corrente massima a 10 ms	0,3 A <sup>2</sup> s a 48 VCC
Polarità	Protezione da polarità inversa
Alimentazione ridondante in ingresso	Sì
Isolamento da	Tutti gli altri 3 k Vrms
Connessione	Terminale a vite rimovibile
Sezione conduttore	0,2 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)

### Caratteristiche dell'interfaccia

#### RS485

Specifica elettrica	EIA RS485
	Cordone elettrico bipolare
Velocità	300 bit/s – 115,2 kbit/s
Formato dei dati	Formato dei dati 7 o 8 bit, Dispari, Parità pari o nulla, 1 o 2 bit di arresto
Protocollo	Trasparente, ottimizzato mediante algoritmo di packing
Ritemporizzazione	Non applicabile
Tempo di elaborazione	< 3 bit
Tipo di circuito	TNV-1
Distanza trasmissione	≤1200 m, in funzione della velocità dei dati e del tipo di cavo (EIA RS485)
Impostazioni	Terminazione 120 $\Omega$ e polarizzazione livello di sicurezza 680 $\Omega$
Protezione	Installazione protetta (fino a $\pm 60$ V)
Isolamento da	Alimentazione 3 kV
	Ethernet 1 1,5 k Vrms
Connessione	Terminale a vite rimovibile
Sezione conduttore	0,2 – 2,5 mm² (AWG 24 – 12)
Cavo schermato	Vedere manuale "Impostazione e risoluzione dei problemi BUS RS485 semplice"
Involucro conduttivo	No

![](_page_9_Picture_1.jpeg)

### Caratteristiche dell'interfaccia

#### RS232

Specifica elettrica	EIA RS232
Velocità	300 bit/s – 115,2 kbit/s
Formato dei dati	Formato dei dati 7 o 8 bit, Dispari, Parità pari o nulla, 1 o 2 bit di arresto.
Protocollo	Trasparente, ottimizzato mediante algoritmo di packing
Ritemporizzazione	Non applicabile
Tipo di circuito	SELV
Distanza trasmissione	15 m
Isolamento da	Alimentazione 3 kV Ethernet 1 1,5 kVrms
Connessione	9-poli sub-D maschio (DTE)
Cavo schermato	Non richiesto, salvo quando installato su applicazioni ferroviarie come dispositivo di segnalamento e di telecomunicazione e situato vicino ai binari*
Involucro conduttivo	Isolato da tutti gli altri circuiti
Numero di porte	1

#### ETHERNET

Specifica elettrica	IEEE std 802.3. Edizione 2000
Velocità	10 Mbit/s o 100 Mbit/s, autonegoziato o impostato manualmente mediante interruttori DIP
Protocollo	UDP, TCP, ICMP, HTTP e ARP
Duplex	Full o half duplex, autonegoziato o impostato manualmente mediante interruttori DIP
Tipo di circuito	TNV-1
Distanza trasmissione	100 m
Isolamento da	Alimentazione 3 k Vrms RS232 1,5 k Vrms RS485 1,5 k Vrms
Connessione	RJ-45 schermato, auto MDI/MDI-X
Cavo schermato	Non richiesto, salvo quando installato su applicazioni ferroviarie come dispositivo di segnalamento e di telecomunicazione e situato vicino ai binari*
Involucro conduttivo	Isolato da tutti gli altri circuiti

\* Per ridurre al minimo il rischio di interferenze, si raccomanda di utilizzare un cavo schermato quando il cavo è situato entro 3 metri di distanza dai binari e collegato a questa porta.

Lo schermo del cavo deve essere collegato correttamente (360°) ad un punto di messa a terra entro 1 metro da questa porta.

Questo punto di messa a terra deve avere una connessione a bassa impedenza con l'involucro conduttivo dell'armadio tecnico o impianto simile, nel quale è integrato il dispositivo. Questo involucro conduttivo deve essere collegato al sistema di messa a terra di un impianto e può essere collegato direttamente alla messa a terra di protezione.

![](_page_10_Picture_1.jpeg)

### Fissaggio/smontaggio

Questo apparecchio deve essere installato su una rotaia DIN 35 mm fissata orizzontalmente su un muro o in un armadio tecnico.

Fissaggio mediante chiusura a scatto (vedere figura).

![](_page_10_Picture_5.jpeg)

#### VENTILAZIONE

Questo apparecchio utilizza una ventilazione per convezione. Per ottimizzare la circolazione dell'aria ambiente, lasciare uno spazio libero sufficiente intorno all'apparecchio seguendo le istruzioni riportate di seguito:

Zona di spazio libero raccomandata:

- sopra/sotto: 25 mm,
- destra/sinistra: 10 mm.

È indispensabile rispettare tale spazio libero per garantire un funzionamento corretto su tutta la gamma di temperatura e di durata.

\* Rispettare lo spazio libero (Destra/Sinistra) per garantire un funzionamento corretto su tutta la gamma di temperatura.

![](_page_10_Figure_13.jpeg)

NTER\_061\_A

### SMONTAGGIO

Premere sulla graffa nera situata sopra l'apparecchio. Vedere figura.

![](_page_10_Picture_17.jpeg)

NTER\_037\_A

![](_page_11_Picture_1.jpeg)

### Connessioni

#### > RS232 (DTE)

Pos.	Direzione	Descrizione*
1	N/C	Non collegato (DCD)
2	Ingresso	Riczeione Dati (RD)
3	Uscita	Transmissione Dati (TD)
4	Uscita	Data Terminal Ready (DTR)
5	-	Massa (SG)
6	Ingresso	Data Set Ready (DSR)
7	Uscita	Request To Send (RTS)
8	Ingresso	Clear To Send (CTS)
9	N/C	Non collegato (RI)

\* Direzione relativa a questo dispositivo.

#### > Terminale a vite interfaccia RS485

Pos.	Direzione	Descrizione	
3	Ingresso/Uscita	T- : Linea RS485	
4	Ingresso/Uscita	T+ : Linea RS485	

#### > Terminale a vite connessione alimentazione

Pos.	Descrizione
1	Comune
2	+VA
3	+VB
4	Comune

L'interfaccia supporta una connessione di alimentazione ridondante. Gli ingressi positivi sono +VA e +VB, gli ingressi negativi per entrambe le alimentazioni sono COM. L'alimentazione proviene dall'ingresso con la tensione più elevata.

![](_page_11_Picture_11.jpeg)

**S1** Commutatori DIP sotto il coperchio (per dettagli, vedere pag. 15)

Indicatori LED, integrati anche nel connettore RJ-45 (per dettagli, vedere pag. 14)

Connessione Ethernet 1 RJ-45 (per dettagli, vedere pag. 13)

**S2** Commutatori DIP - Terminazione (per dettagli, vedere pag. 15)

### Connessioni

### ETHERNET

# Connessione Ethernet TX (connettore RJ-45), crossover\* automatico MDI/MDI-X.

Contatto	Segnale	Nome	Direzione Descrizione/Nota
1	TD+	Ingresso/Uscita	Dati ricevuti/trasmessi
2	TD-	Ingresso/Uscita	Dati ricevuti/trasmessi
3	RD+	Ingresso/Uscita	Dati ricevuti/trasmessi
4			NC
5			NC
6	RD-	Ingresso/Uscita	Dati ricevuti/trasmessi
7			NC
8			NC
Schermo			Collegato HF

\* A seconda delle impostazioni su S1; 6, 7 e 8.

![](_page_12_Figure_6.jpeg)

Si raccomanda di utilizzare un cavo CAT 5.

È possibile usare un connettore non schermato (UTP)

o schermato (STP).

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

### Spie luminose LED

![](_page_13_Picture_3.jpeg)

LED	Stato	Descrizione		
<b>PWR</b>	Spento	Assenza di alimentazione interna		
Alimentazione	Acceso	Alimentazione interna OK		
TD	Spento	Nessun dato seriale trasmesso dal dispositivo, (RS232 o RS485)		
Trasmissione dati	Acceso	Dati seriali trasmessi dal dispositivo, (RS232 o RS485)		
RD	Spento	Nessun dato seriale ricevuto dal dispositivo, (RS232 o RS485)		
Ricezione dati	Acceso	Dati seriali ricevuti dal dispositivo, (RS232 o RS485)		
RTS	Spento	No RTS all'interfaccia RS232 o RS485 in trasmissione.		
Request to send	Acceso	RTS all'interfaccia RS232 o RS485 in ricezione.		
CTS	Spento	No CTS dall'interfaccia RS232		
Clear to send	Acceso	CTS dall'interfaccia RS232		
COLLEGAMENTO	Spento Acceso Flash	No collegamento Ethernet. Cavo non collegato. Collegamento Ethernet corretto. Dati Ethernet trasmessi o ricevuti, indicazione del traffico.		
STAT Stato	Spento Acceso	Normalmente Spento Sessione Telnet stabilita con il servizio di diagnosi Telnet o Configurazione in corso mediante strumento Web		
RC	Spento	Le impostazioni dell'interruttore DIP sono valide.		
Controllo a distanza	Acceso	Uno o più interruttori DIP sono sospesi mediante la configurazione remota		
SPD Velocità integrata in RJ-45 - Verde	Acceso Spento	Ethernet 100 Mbit/s Ethernet 10 Mbit/s		
DPX Duplex integrato in RJ-45 - Giallo	Acceso Spento	Full duplex Half duplex		

### Configurazione degli interruttori DIP

### PRIMA DI EFFETTUARE LE IMPOSTAZIONI DEGLI INTERRUTTORI DIP:

![](_page_14_Figure_3.jpeg)

![](_page_14_Picture_4.jpeg)

#### > S1\*

#### Interruttore DIP

![](_page_14_Figure_7.jpeg)

8 Normalmente OFF.

![](_page_14_Figure_9.jpeg)

Normalmente OFF.

![](_page_14_Picture_11.jpeg)

12345678

12345678

Ripristina impostazioni predefinite.

Attiva configurazione IP locale

tramite interfaccia seriale.

ON 12345678 Autonegoziazione Ethernet disattivata. Crossover automatico (MDI/MDIX) disattivato. 10 Mbit/s.

![](_page_14_Picture_15.jpeg)

con autonegoziazione disattivata. Ethernet 10 Mbit/s

![](_page_14_Picture_17.jpeg)

con autonegoziazione disattivata. Autonegoziazione Ethernet Half Duplex

![](_page_14_Picture_19.jpeg)

Ethernet 100 Mbit/s

ON Ethen

Ethernet Full Duplex con autonegoziazione disattivata o non supportata.

S2

\* Le funzioni dell'interruttore DIP possono essere sospese usando lo strumento di configurazione Web. La sospensione è indicata dal LED RC.

S1, 3, 4 e 5 non usati.

Nota: Le alterazioni dell'interruttore DIP sono effettive solo dopo un'accensione. Un'impostazione configurata con un altro metodo durante il funzionamento normale può sospendere l'impostazione dell'interruttore DIP. Una situazione di sospensione è comunque indicata dal LED RC.

Autonegoziazione Ethernet attivata.

Crossover automatico attivato. 10 Mbit/s.

#### > S2

#### Sotto il pannello

![](_page_14_Picture_27.jpeg)

S1

![](_page_14_Figure_28.jpeg)

![](_page_14_Figure_29.jpeg)

L'interfaccia ETHERNET/RS232-RS485 è un adattatore seriale industriale di interfaccia Ethernet progettato per ambienti difficili.

Consente a dispositivi seriali di interfacciarsi attraverso una rete Ethernet nuova o esistente. Il dispositivo è in grado di supportare protocolli RS232 o RS485 funzionanti fino a 115,2 kbit/s. La connessione Ethernet avviene attraverso una porta standard RJ-45 con MDI/MDI-X.

### Configurazione indirizzo IP

Il convertitore può essere configurato con facilità attraverso lo strumento di configurazione Web presente; in alternativa, alcune funzioni possono essere impostate anche per mezzo degli interruttori DIP hardware posti sulla PCB. I protocolli usati per la comunicazione di rete sono UDP o TCP. Questo consente all'interfaccia di essere impostata come server o client TCP e come unità UDP.

![](_page_15_Picture_7.jpeg)

Le proprietà dell'interfaccia di rete come velocità, duplex e autonegoziazione, possono essere configurate mediante lo strumento di configurazione Web o per mezzo degli interruttori DIP hardware.

È possibile anche monitorare e sospendere le impostazioni hardware usando lo strumento Web; se questo avviene, il LED RC lo indica (Controllo a distanza). Le proprietà della porta seriale come velocità dei dati, controllo di flusso e bit di dati ecc., sono configurate mediante lo strumento di configurazione Web.

### Configurazione indirizzo IP

La terminazione e la protezione dell'interfaccia seriale RS485 possono essere effettuate solo per mezzo degli interruttori DIP.

![](_page_16_Figure_3.jpeg)

L'indirizzo IP locale del dispositivo può essere configurato usando un programma per terminali.

New Connection - Hyper	Terminal							
File Edit View Call Transfe	er Help							
SOCOMEC CONFIGURAT	'ION'							
Firmware : 4100-90	02							
Current IP configuration	ı							
Local IP address : 169.2 Gateway address : 169. Subnet Mask address : 25	54.100.100 254.100.1 55.255.255.0							
Press <return> to select to or enter a new value.</return>	the value shown in brac	es,						
Local IP address [169.254	.100.100]?							
Connected 0:01:33	100 9600 8-N-1	SCROLL	CAPS	NUM	Capture	Print echo		1.

#### CARATTERISTICHE UNICHE

NTER\_067\_A

- Algoritmo di packing che consente all'utente di decidere come e quando i dati seriali devono essere incapsulati in un frame di dati TCP o UDP ed inviati alla rete.
- Isolamento galvanico, questa caratteristica elimina gli errori di comunicazione. Uno degli errori più comuni è causato da potenziali differenze tra equipaggiamenti intercollegati.
- Alimentazione ridondante con ampio range di ingresso.

Queste caratteristiche, insieme all'elevata immunità EMC, consentono al dispositivo di essere usato in progetti nei quali si richiede un grado elevato di affidabilità.

### Configurazione indirizzo IP

INFORMAZIONI DI DIAGNOSI

Il primo livello di informazioni di diagnosi è lo stato indicato dai LED.

C:\WINDOWS\System32\telnet.exe	- 🗆 ×
ETHERNET Socomec	
login: SOCOMEC	
Password: SOCOMEC	
Hello ETHERNET/RS232-RS485	
Welcome to SOCOMEC ETHERNET diagnostics service	
(TCP Server): Listening for TCP connection on port: [9000]	T

Il servizio di diagnosi Telnet fornisce all'utente informazioni come la modalità UDP o TCP, lo stato collegato o in ascolto (TCP), ecc.

### Guida introduttiva

> Indirizzo IP

L'indirizzo IP predefinito dell'interfaccia ETHERNET è 169.254.100.100. Porta predefinita 9000 Gateway predefinito 169.254.100.1

### Guida introduttiva

#### > Configurazione indirizzo IP

L'indirizzo IP è configurabile mediante lo strumento Web e/o usando un programma per terminali.

 Se l'indirizzo è noto, collegare il dispositivo da un browser Web con l'indirizzo all'interfaccia. Se l'indirizzo non è noto, collegare l'interfaccia seriale RS232 ad un programma per terminali con le seguenti impostazioni:

Velocità dei dati: 9600 bit/s Bit di dati: 8 Bit di arresto: 1 Parità: Nulla Controllo di flusso: Nessuno Troverete di seguito una descrizione di come configurare l'indirizzo IP usando un programma per terminali.

![](_page_18_Figure_7.jpeg)

2. L'impostazione DIP S1:1 su 'On' e l'alimentazione dell'interfaccia consentirà all'indirizzo IP locale di essere configurato mediante interfaccia seriale.

Una volta collegato con il programma per terminali, è possibile cambiare l'indirizzo IP, l'indirizzo gateway e la Subnet Mask secondo l'illustrazione seguente:

Vedere anche la configurazione mediante strumento Web a pag. 21.

![](_page_18_Picture_11.jpeg)

NTER\_138\_A\_

- 3. Impostare DIP S1:1 su 'Off' e alimentare l'interfaccia.
- 4. Il dispositivo adesso è pronto per una configurazione completa mediante lo strumento Web. Il convertitore di indirizzo è un browser con l'indirizzo IP configurato.

### Guida introduttiva

#### > Username e Password per la configurazione

L'interfaccia ETHERNET/RS232-RS485 è protetta tramite username e password. Username e password sono utilizzati per collegarsi con un browser Web durante la configurazione e con Telnet per la diagnosi.

Username predefinito: SOCOMEC Password predefinita: SOCOMEC

#### > Login browser

Lo strumento Web ha due login account diversi. Il primo è l'interfaccia Guest account che consente all'utente solo di leggere le impostazioni dei dispositivi, ma che non gli dà i diritti per configurare il dispositivo in alcun modo. Questi account Username e Password sono fissi e non sono configurabili.

#### > Interfaccia ETHERNET/RS232-RS485 Guest (solo visualizzazione)

Username: guest		Username: anonimo
Password: guest	0	Password: anonimo

#### > Interfaccia ETHERNET/RS232-RS485 Config

Il secondo account è il convertitore Config che dà all'utente i diritti per configurare il dispositivo con nuovi valori di parametri. Questi account Username e Password possono essere configurati anche quando l'utente ha effettuato il login come convertitore Config. Username e Password predefiniti sono elencati sotto.

#### > Ripristinare le impostazioni predefinite

![](_page_19_Picture_14.jpeg)

Nota: Questo annullerà le vostre impostazioni personalizzate. Le impostazioni predefinite possono essere ripristinate usando l'interruttore DIP S1:2. Username predefinito: SOCOMEC Password predefinita: SOCOMEC

- 1. Impostare su 'On' e alimentare l'interfaccia per almeno 5 secondi.
- 2. Portare l'interruttore DIP su 'Off' e alimentare l'interfaccia.

Il prodotto contiene ora le impostazioni predefinite.

Nota: Se l'indirizzo predefinito del dispositivo è valido sulla rete collegata, è possibile accedere al dispositivo direttamente da un browser.

L'interfaccia include uno strumento di configurazione Web di facile utilizzo. Lo strumento Web è molto intuitivo e include informazioni di aiuto utili per i parametri configurabili.

	Connect to 16	9.254.100.100
	1	
	<u>U</u> ser name:	🔮 SOCOMEC 💽
	<u>P</u> assword:	•••••
		Remember my password
INTER_016_A		OK Cancel

Collegarsi ed effettuare il login all'interfaccia con il convertitore Config account sull'indirizzo IP predefinito e con la combinazione username e password predefinita (oppure con la vostra combinazione personalizzata se configurata) usando un browser Web standard.

Usare il Configuration Wizard per impostare tutti i parametri e poi premere il tasto "Program Unit" per

scrivere i parametri nel dispositivo o per salvare i parametri in un file.

Socomec - Microsoft Intern	et Explorer	
File Edit View Favorites To	pols Help	1
🕞 Back 👻 🌍 👻 🚺	🖞 🏠 🔎 Search 🗙 Favorites 📢 Media 🄣 🎓 😓 📄	
Address 🛃 http://169.254.100.10	0/	Go Links »
Industrial Switching & Protection S	Systems	
Home <u>Welcome</u>	Welcome	
Configure Mode Network Serial	This is where the unit can be configured, the status of the unit can be displayed and an update of the firmware can be done. Using this tool may decrease the units throughput of data for the moment the tool is used. A description for each item in the menu beside are in the list below.	
Packing Algorithm Username/Password Dip Switches View configuration	ConfigureMode- Set the unit in TCP or UDP modeNetwork- Network interface settingsSerial- Serial interface settings	
Status Interface status	Packing Algorithm- Packing Algorithm settingsUsername/Password- Set User and Password for the unitDip switches- Dip switch settingsView Configuration- Load/Save and write configuration	
	Configuration Wizard Read Configuration	

### Configurazione mediante strumento Web

#### DIAGNOSI ATTRAVERSO TELNET

L'interfaccia fornisce all'utente informazioni di diagnosi attraverso una connessione Telnet sulla porta 23.

Le informazioni presentate all'utente sono:

- Modalità operativa (UDP, TCP-server o client)
- Stato operativo (In ascolto per la connessione (TCP server), Collegato all'host (TCP server o client), Tentativo di collegamento in corso (TCP client))
- Il LED di 'stato' sul prodotto si accenderà durante la sessione Telnet.

Di seguito viene riportata una descrizione di come avviare una sessione Windows Telnet ed ottenere informazioni di diagnosi dal convertitore.

- 1. Avvia una sessione Telnet.
- Collegarsi all'interfaccia digitando 'o 169.254.100.100' o l'indirizzo IP configurato dell'interfaccia.
- 3. Effettuare il login utilizzando username e password predefiniti (oppure le vostre impostazioni personalizzate, se configurate).

![](_page_21_Picture_13.jpeg)

![](_page_21_Picture_14.jpeg)

#### MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il prodotto può essere impostato per essere usato in una delle tre diverse modalità di applicazione:

- TCP Server
- TCP Client
- UDP

#### BREVE DESCRIZIONE DI TCP E UDP

#### > User Datagram Protocol (UDP)

Il protocollo UDP fornisce una connessione senza servizio di datagramma. Questo significa che l'arrivo di datagrammi o di pacchetti di dati non è controllato e che l'affidabilità della comunicazione dipende dal protocollo di livello dell'applicazione. Per questo motivo, il protocollo UDP è un metodo di comunicazione più semplice rispetto al metodo TCP. I dati sono inviati e

#### > Transmission Control Protocol (TCP)

Il protocollo TCP è una connessione orientata sul servizio di consegna dei dati. Connessione orientata significa che una connessione deve essere stabilita prima che gli host possano scambiarsi dei dati. Viene utilizzato un riscontro per verificare che i dati siano stati ricevuti dall'altro host. Per i segmenti di dati inviati, l'host ricevente deve inviare un riscontro (ACK). Se un ACK non viene ricevuto, i dati vengono ritrasmessi. Il controllo di flusso tra gli host è gestito mediante protocollo TCP.

#### > Modalità TCP Server

Questa modalità rende possibile accettare tentativi di connessioni TCP in entrata con l'interfaccia da un TCP client, ad es. un'interfaccia in modalità TCP client.

#### > Modalità TCP Client

Questa modalità rende possibile stabilire una connessione TCP verso un server TCP remoto, ad es. un prodotto in modalità TCP server. Il segnale DSR in arrivo

#### > Modalità UDP

L'UDP è una connessione senza protocollo che invia datagrammi, il traffico di dati è quindi inferiore rispetto al TCP e nessun pacchetto di riscontro sarà inviato tra i dispositivi durante la comunicazione. ricevuti senza alcuna connessione stabilita, pertanto il trasferimento di dati è più efficiente e spesso più rapido. Il protocollo UDP viene usato pertanto in applicazioni che richiedono un utilizzo efficiente della banda larga e che hanno inoltre un protocollo di livello superiore per gestire i dati persi.

Per quantità superiori di dati che devono essere divisi tra pacchetti, TCP fornisce un metodo per riunire in modo affidabile i dati secondo l'ordine corretto. Vista la necessità di stabilire una connessione e di dare un riscontro delle trasmissioni, il protocollo TCP impiega più tempo per trasmettere i dati rispetto all'UDP e usa una banda larga maggiore.

Quando viene fornita, l'interfaccia è in modalità TCP server.

Altri esempi di TCP client: Telnet client che stabilisce una connessione TCP grezza, un software di ridirezionamento porta COM in ambiente PC Windows.

o un'attivazione del dispositivo farà attivare l'interfaccia per effettuare un tentativo di connessione con il server specificato, a seconda della configurazione.

Usando l'UDP si consentirà al convertitore di inviare e di ascoltare messaggi broadcast e multicast.

### Configurazione mediante strumento Web

### ALGORITMO DI PACKING

Quando i dati arrivano alla porta seriale dell'interfaccia, uno o più criteri devono essere soddisfatti per attivare il convertitore ad incapsulare i dati seriali ricevuti in un frame ed inviarli sulla rete.

Questi criteri sono impostati usando diversi parametri, ad es. "l'algoritmo di packing". Le impostazioni predefinite sono selezionate in modo da essere compatibili con la maggior parte delle applicazioni, ma possono essere ottimizzate in base all'applicazione specifica del cliente. Una descrizione dettagliata può essere ricevuta dallo strumento di configurazione Web. Collegamento all'interfaccia ETHERNET/RS232-RS485 guida sul CD:

Cliccare qui (\Software\interface ETHERNET /RS232-RS485Webtool\ files\helpfiles\packing\_help.html).

![](_page_23_Figure_8.jpeg)

#### IMPOSTAZIONI AVANZATE

Le impostazioni avanzate configurano il dispositivo per requisiti di applicazioni speciali o speciali funzioni di interfaccia. Queste impostazioni sono disattivate di default.

Una descrizione dettagliata può essere ricevuta dallo

strumento di configurazione Web. Collegamento all'interfaccia ETHERNET/RS232-RS485 guida sul CD: Cliccare qui (\Software\interface ETHERNET /RS232-RS485Webtool\files\helpfiles\advanced\_help.html).

#### CONFIGURAZIONE CLIENT GATEWAY

![](_page_24_Picture_4.jpeg)

![](_page_24_Picture_5.jpeg)

### Configurazione mediante strumento Web

### CONFIGURAZIONE CLIENT GATEWAY

	🔁 Socomec - Microsoft Interne	t Explorer	_	a 🗙
	Fichier Edition Affichage Favor	is Outls ?		
	🕒 Précédente 🝷 🕥 🕤 💌	😰 🏠 📩 Favoris 🥝 🖃 🎯 - 🛬		
	Adresse Adresse Adresse Adresse		💌 🛃 ОК	Links
	Systèmes de Coupure et de Protectio	a contraction of the second seco		
	Home Welcome	Network ( Back Next-> ? Done  Application		
	Configure Mode Advanced Settings Serial	Select the type of application.		
۲.	Network Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password DIP-switches	<ul> <li>Point-to-Point/Broadcast</li> <li>One-to-Many</li> <li>IGMP Multicast</li> </ul>		
INTER_077	View configuration			
	Socomec - Microsoft Interne	t Explorer		a X
	Fichier Edition Affichage Favor	is Outlis ?		
	🔇 Précédente 🝷 🕥 🕤 📘	😰 🏠 📩 Favoris 🥝 🖃 🎯 - 🌺		
	Adresse 🙆 http://172.23.17.207/		💌 ラ ок	Links
	Systèmes de Coupure et de Protectio			
	Home Welcome	Advanced (-Back Next-> ? Done Settings		
	Configure Mode Advanced Settings Serial	Function modes are specific functions used to customize the EDW-100 for individual system requirements.		
	<u>Network</u> Serial to Network mapping Packing Algorithm	Function Mode		
	Username/Password	Latest Calling Mantenere i valori predefiniti		
<		RTS Control RTS Time: 2		
INTER_078_	View configuration	Break Signaling Break Time: 2		

### CONFIGURAZIONE CLIENT GATEWAY

Socomec - Microsoft Internet	et Explorer		- 7 🛛
Fichier Edition Affichage Favo	oris Outils ?		
🕞 Précédente 🝷 🛞 🕤 💌	📔 🚮 🬟 Favoris 🚱 🖃 🎑		
Adresse 🕘 http://172.23.17.207/			Sok Links
Systèmes de Coupure et de Protect	on	- 11811111111	
Home Welcome	Serial (~Bac	ck Next-> ? Done	
Configure	The serial interface can be configured below.	I with the parameters	
<u>Mode</u> <u>Advanced Settings</u> <u>Serial</u> <u>Network</u>	Serial Information		
Serial to Network mapping Packing Algorithm	Interface: RS-232	Definita in RS232 per client gateway	
Username/Password DIP-switches	Data Rate: 9600 bit/s 💌		
View configuration	Data Bits: 8 bits 🛩	Definiti in conformità con le configurazioni	
	Parity: None 😪	dei prodotti (Diris, Countis)	
	Stop Bits: 1 bit 💌		
Type FTHERNET ( RS232-RS485	Flow Control: None 💌		
Second discord laters	at Explarat		
Fichier Edition Affichage Favo	ris Outils ?		
🙆 Précédente 👻 🍙 - 🙀	🔄 🔥 🔶 Favoris 🥝 🗔 📿	<u>_</u>	
Adresse Abttp://172.23.17.207/			
	-	THE R. LEWIS CO., LANSING MICH.	
Systèmes de Coupure et de Protect	on	55755	
Home	Network (-Bac	ck Next-> ? Done	
Welcome	Address		
Configure	This page defines the address on the	- notwork interface	
Advanced Settings	Local IP Address, Subnet Mask and D	recoord internace.	
<u>Serial</u> Network	critical for communicating with the uni addresses are correct before saving t	it, so be sure the them.	
Serial to Network mapping		Indirizzo Vedere con il vostro ufficio IT. 172.23.17.20	<ul> <li>Client Gateway</li> <li>7 (per l'esempio)</li> </ul>
Username/Password	Address Information		<u></u>
DIP-switches			

Da definire in funzione degli altri indirizzi di gateway	172.23.17.207	Local IP Address:	View configuration
Vedere con il vostro ufficio IT.	255.255.0.0	Subpot Mack:	<u>Herr comparation</u>
Indirizzo Gateway se l'IP di rete è cambiato	200.200.00	Subhet Mask,	
	0.0.0.0	Default Gateway:	

### Configurazione mediante strumento Web

### CONFIGURAZIONE CLIENT GATEWAY

Socomec - Microsoft Intern	t Explorer 🗧 🗗 🔪
Fichier Edition Affichage Favo	ris Outils ?
🕞 Précédente 👻 🌍 - 💌	🖹 🏠 🜟 Favoris 🚱 🖃 🎯 - 😓
Adresse 🙆 http://172.23.17.207/	S S OK Link
Systèmes de Coupure et de Protect	
Home Welcome	Serial (-Back Next-> ? Done
Configure Mode	mapping
<u>Advanced Settings</u> <u>Serial</u> Network	This page defines the connection between the network interface and the serial channel.
Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password DIP-switches	Mapping to serial channel Porta Gateway (client o server). Sempre 502 per un protocollo Modbus
View configuration	Local Port 1: 502 • Inserire gli indirizzi dei server gateway
Туре	Vedere con il vostro utilcio 11, 172.23.17.208 & 172.23.17.208 172.23.17.209:502 Edit

![](_page_27_Picture_6.jpeg)

#### CONFIGURAZIONE CLIENT GATEWAY

#### > Client Gateway

NTFR

🛎 Socomec - Microsoft Intern	et Explorer	_	đΧ
Fichier Edition Affichage Favo	oris Outils ?	and le 1	
🕞 Précédente 🝷 🕥 - 💌	🖻 😚 📌 Favoris 🤣 🖃 🔗 - 漫		
Adresse 🙆 http://172.23.17.207/		💌 🛃 ок	Lin
*.rocome	- Contraction of the second seco		
Systèmes de Coupure et de Protect			
Home	Password (-Back Next-> ? Done		
<u>Welcome</u>			
Configure	The Username and Password settings are used for Web tool and Telnet login.		
Mode			
Advanced Settings Serial	Access Information		
Network			
Serial to Network mapping Packing Algorithm	Username: SOCOMEC		
Username/Password	Password: SOCOMEC		
<u>DIP-switches</u>			
View configuration			

![](_page_28_Picture_5.jpeg)

### Configurazione mediante strumento Web

### CONFIGURAZIONE CLIENT GATEWAY

ichici culuun Antichaye Favol			
子 Précédente 🝷 🕥 🕤 🛃	🗟 🏠 📌 Favoris 🧭	🖬 🔗 · 🍓	
dresse 🕘 http://172.23.17.207/			💌 ラ ок 🛛 Г
		111	
	Configure	<- Back	? Program Unit Consente di convalidare i parametri
Home	Unit		Consente di salvare la
Welcome	Unit		configurazione dei parametri in un file
			Save File
Configure	These settings are not app	lied in the unit until the	
Mode	Program Unit button is pres	sea.	
Advanced Settings			Concepto di vicciotineve la
<u>Serial</u>	Mode		Consente di ripristinare la
<u>Network</u>	Application Mode:	UDP	configurazione dei parametri da un file
Serial to Network mapping	Advanced Settings		
Packing Algorithm	Function Mode:	None	
<u>Username/Password</u>	Network		
DIP-switches	Local IP address:	172.23.17.207:502	
	Subnet Mask:	255.255.0.0	
<u>view configuration</u>	Default Gateway:	0.0.0.0	
	Remote IP address:	0.0.0.0:9000	
	Second Remote IP:	0.0.0.0:9000	
	Remote IP List:	172 23 17 208.502	
		172.23.17.209:502	
	Multicast address:	0000	
Art no.	Serial		
4899 0300	Interface:	RS-232	
Firmware	Data rate:	9600 bits/s	
4100-9003 WebTeel Version	Data bits:	8 bits	
1.02	Parity:	None	
	Stop bits:	1 bit	
	Flow control:	None	
	Packing Algoritm		
li na li s	End of Frame Char:	256	
	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O	121-0158/1	

### CONFIGURAZIONE SERVER GATEWAY

🗿 Socomec - Microsoft Interne	et Explorer				ı 🗙
Fichier Edition Affichage Favo	ris Outils ?				<b>A</b>
🕞 Précédente 👻 🕥 🔹 💌	📓 🏠 📩 Favoris 🧐 🖬	A			
Adresse 🙆 http://172.23.17.208			× 2	ОК	Links
Systèmes de Coupure et de Protection	on	56412			
Home	Welcome	?			^
Welcome	This Web tool is used for a qu Each configuration topic can b will guide you through the cor	ick and easy setup of the interface ETHERNET / e setup section by section or a Configuration W Ifiguration.	RS232-RS485. izard		
Mode Advanced Settings	An detailed description of all p on each page.	arameters can be seen using the HELP button			
Serial Network Serial to Network manning	To refresh the parameters dis Configuration" button or press	played on each page press the "Read s the F5 key.			
Packing Algorithm	Please note while using the W	/eb tool the throughput of data may decrease.			
DIP-switches	A description for each item in t	the menu beside are in the list below.			
View configuration	Configure				
	Mode Advanced Settings Serial Network Address	- Set the unit in UDP, TCP server or TCP clie - Set the unit in a specific function mode - Serial interface settings - Address settings of the network interface	nt mode		
Type ETHERNET / RS232-RS485	Serial to network mappi Packing Algorithm	ng - Mapping serial to network settings - Packing Algorithm settings			
4899 0300	Username/Password Din Switches	- Username and Password for the units log - Din Switch settings	'n		
4100-9003 WebTool Version					
1.02	view conliguration	- Luau/save or write configuration	Comincia qua la configurazione		
<	Configuration Wizard	d • Read Configuration			
So A Terminé			🚺 Local intran	at	~
			S Local intra	61	
🗿 Socomec - Microsoft Interne	et Explorer				۱×
Fichier Edition Affichage Favo	ris Outils ?				<b>A</b>
G Précédente 👻 🕥 🐁 💌	📓 🏠 📩 Favoris 🧐 🗖				
Adresse 🙆 http://172.23.17.208			<b>X</b>	ОК	Links
Systèmes de Coupure et de Protection	on	14311			
Home Welcome	Mode	<-Back Next→ ? Done			
Configure	Application mode sets the IP p The options are for UDP or to client	protocol to be used by the unit. act as a TCP server or TCP			
Advanced Settings	onone:				
<u>Serial</u> Network	Application Mode				
Serial to Network mapping		-			
Username/Password	Mode: UDP				
S DIP-switches	prot	ocollo.			
View configuration	Laso	ciare UDP			

### Configurazione mediante strumento Web

#### CONFIGURAZIONE SERVER GATEWAY

Settings

**Function Mode** 

📃 Latest Calling

RTS Control

Function modes are specific functions used to customize the EDW-100 for individual system requirements.

Break Signaling Break Time: 2

#### > Server Gateway n. 1

🗿 Socomec - Microsoft Inter	rnet Explorer	- 7
Fichier Edition Affichage Fa	avoris Outils ?	
G Précédente 🔹 🌍 -	🖹 🖻 🏠 📩 Favoris 🥝 🖃 🍛 😓	
Adresse 🗃 http://172.23.17.208		Solution Statements
Systèmes de Coupure et de Prote		
Home Welcome Configure Mode Advanced Settings Serial Network Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password DIP-switches View configuration	<ul> <li>Network Application</li> <li>Select the type of application.</li> <li>Point-to-Point/Broadcast .</li> <li>Configurazione in un server gateway</li> <li>One-to-Many</li> <li>IGMP Multicast</li> </ul>	
Socomec - Microsoft Inter Fichier Edition Affichage Fa Précédente •	avoris Outils ?	
Adresse 🙆 http://172.23.17.208		💽 🄁 OK 🛛 Links
Systèmes de Coupure et de Prote	action	
Home	Advanced (-Back Next-> ? Done	

2

RTS Time:

![](_page_31_Picture_6.jpeg)

<u>Welcome</u>

<u>Mode</u>

<u>Serial</u> <u>Network</u>

Configure

DIP-switches

View configuration

Advanced Settings

Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password

Mantenere i valori predefiniti

### CONFIGURAZIONE SERVER GATEWAY

Socomec - Microsoft Interne	:t Explorer	PB
Fichier Edition Affichage Favor	ris Outils ?	A.
🔇 Précédente 🝷 🕥 🕤 😫	😰 🏠 👷 Favoris 🚱 🖃 🎯 - 🦓	
Adresse 🙆 http://172.23.17.208		Social Stress St
Systèmes de Coupure et de Protection		
Home Welcome	Serial (*Back Next-> ? Done	
Configure Mode	The serial interface can be configured with the parameters below.	
Advanced Settings Serial Network	Serial Information	
Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password	Interface: RS-422/485 2-wire Definita in RS485 per client gateway	
DIP-switches	Data Rate: 9600 bit/s Y	
view configuration	Parity: None	
V_000	Stop Bits: 1 bit 💌	
Type ETHERNET / RS232-RS485	Flow Control: None	
Socomec - Microsoft Interne Fichier Edition Affichage Favor	et Explorer ris Outils ? Image: Contract of the second secon	
Adresse Chittp://1/2.23.17.208		
Home Welcome	Network	
Configure Mode	This page defines the address on the network interface.	
Advanced Settings Serial Network	Local IP Address, Subnet Mask and Default Gateway are critical for communicating with the unit, so be sure the addresses are correct before saving them.	rizzo Server gateway
Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password DIP-switches	Vedere con il vostro ufficio IT, 172.23.           Address Information	17.208 (per l'esempio)
View configuration	Local IP Address: 172.23.17.208 Da definire in funzione degli a Vedere	ltri indirizzi di gateway con il vostro ufficio IT.
4_060	Subnet Mask: 255.255.0.0 Indirizzo Gateway se	l'IP di rete è cambiato
	Default Gateway: 0.0.0.0	

### Configurazione mediante strumento Web

#### CONFIGURAZIONE SERVER GATEWAY

#### > Server Gateway n. 1

🗿 Socomec - Microsoft Interne	et Explorer	- 7 🛛
Fichier Edition Affichage Favor	oris Outils ?	- 🥂
🕒 Précédente 🝷 🛞 - 💌	🖹 🙆 🏠 🌟 Favoris 🤣 🖃 🖉 + 漫	
Adresse 🕘 http://172.23.17.208		🖌 🔁 OK 🛛 Links
Systèmes de Coupure et de Protection		
Home Welcome Configure Mode Advanced Settings Serial Network Serial to Network mapping	Serial (-Back Next-> ? Done to network mapping This page defines the connection between the network interface and the serial channel.	
Packing Algorithm Username/Password DIP-switches View configuration	Mapping to serial channel       Porta Gateway (client o server). Sempre 502 per un protoc         Local Port 1:       502         Remote IP Address 1:       172.23.17.207         Remote Port 1:       502	<u>ent gateway.</u> 72.23.17.207

![](_page_33_Picture_6.jpeg)

NTER\_092\_A

### CONFIGURAZIONE SERVER GATEWAY

	Socome - Microsoft Internet Explorer  Ficher Editon Affichage Favors Outs ?  Precidence - Out - Reverse Outs ?  Advesse Internet Explorer  Home Walcome  Password - Back Next>?  Done  Password - Back Next>?  Done  The Username and Password settings are used for Web tool and Telnet login.  Access Information Username: SOCOMEC Inserire username e password desiderati Username: SOCOMEC Password: SOCOMEC Passw			5) 🔼
	Socomec       Alicrosoft Internet Explorer         Fibre       Edon       Affedage       Fevore       Outle 2         Proceedence       Proceedence       Proceedence       Proceedence       Proceedence         Advanced       Bittip://172.23.17.280       Password       Centry       Done         Made       Advanced       Seconde       Password       Centry       Done         Made       Advanced       Seconde       Seconde       The Username and Password settings are used for Web tool         Advanced       Seconde       Seconde       Access       Information         Matwork       Seconde       Matwork       Access       Inserire username e password desiderati         Paskina Alonation       Username:       Soconde       Inserire username e password desiderati         Paskina Alonation       Username:       Soconde       Inserire username e password desiderati         Paskina Alonation       Username:       Soconde       Inserire username e password desiderati         View configures       Inserire username e password       Soconde       Inserire username e password         View configures       Inserire       Inserire       Inserire       Inserire         View configuration       Inserire       Inserire       Inserire			1
	🔇 Précédente 🝷 🕥 - 💌	🖹 🏠 📩 Favoris 🚱 🖃 🎯 - 😓		
	Adresse 🙆 http://172.23.17.208		💌 🄁 ок	Links
	Systèmes de Coupure et de Protectio			
INTER_094_A	Home Welcome Configure Mode Advanced Settings Serial Network Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password DIP-switches View configuration	Comparison       Comparison         Comparison       Access Information         Username:       SOCOMEC         Password:       SOCOMEC		
	Socomec - Microsoft Interne Fichier Edition Affichage Favor	t Explorer is Outils ?		7) 🔀
	C Précédente •	E G Travoris C E		
	Adresse 🔄 http://172.23.17.208		ど 🄁 ОК	Links
	Systèmes de Coupure et de Protection			
	Home Welcome	DIP-switches (-Back Next-) ? Done		^
	Configure Mode Advanced Settings Serial Network Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password DIP-switches View configuration	The picture of the DIP-switches shows the actual position of the hardware DIP-switches inside the interface ETHERNET / RS232-RS485 The hardware DIP-switch values can be remotely overridden using this Web tool. When the Web tool has been used to override the hardware DIP-switches the RC LED on the converter will be illuminated. To override the hardware DIP-switches press "Override DIP- switches" and set the overriding values. To disable the software overrides and use the hardware DIP- switches values press "DO NOT Override DIP-switches". Important! When remotely overriding the hardware DIP- switch settings, ensure that the interface can establish an Ethernet link after reboot. Otherwise the unit will not be remotely configurable and a Factory Reset must be made.		
INTER_095_A	<b>Type</b> ETHERNET / R\$232-R\$485 <b>Art. no.</b> 4899 0300 <b>Firmware</b> 4100-9003 <b>WebTool Version</b> 1.02	Hardware DIP-switches          Mantenere i valori predefiniti         12345878         Override DIP-switches		

### Configurazione mediante strumento Web

### CONFIGURAZIONE SERVER GATEWAY

ichier Edición Arrichage Favor	is Outlis r		
子 Précédente 🔹 🕥 🕤 💌	🗟 🏠 📩 Favoris 🧭	🖬 🔗 · 🍓	
iresse 🕘 http://172.23.17.208			💌 🋃 ок
Systèmes de Coupure et de Protectio		- 141	
Home Welcome	Configure Unit	<- Back	Program Unit Consente di convalidare i parametri Consente di salvare la configu- razione dei parametri in un file
Configure Mode Advanced Settings	These settings are not app Program Unit button is pres	lied in the unit until the sed.	Load File  Consente di ripristinare la configue
<u>Serial</u> <u>Network</u> Serial to Network mapping	Mode Application Mode: Advanced Settings	UDP	razione dei parametri da un file
Packing Algorithm Username/Password DIP-switches	Function Mode: <b>Network</b> Local IP address:	None 172 23 17 208:502	
View configuration	Subnet Mask: Default Gateway: Remote IP address:	255.255.0.0 0.0.0.0 172.23.17.207:502	
Turca	Second Remote IP: Remote IP List:	0.0.0.0:9000 172.23.17.208:502 172.23.17.209:502	
TYPE ETHERNET / RS232-RS485 Art. no. 4899 0300	Multicast address: <b>Serial</b>	0.0.0.0	
Firmware 4100-9003	Interface: Data rate:	RS-422/485 2-wire 9600 bits/s	
1.02	Data bits: Parity: Stop bits:	8 DIES None I bit	
	Flow control: Packing Algoritm	None	

#### CONFIGURAZIONE SERVER GATEWAY

![](_page_36_Picture_4.jpeg)

### Configurazione mediante strumento Web

### CONFIGURAZIONE SERVER GATEWAY

	🔁 Socomec - Microsoft Interne	et Explorer		a 🗙	
	Ficher       Edition       Affichage       Favoris       Outles?         Précédente       Outles?       Image: Construction of the second of t				
	🔇 Précédente 🝷 🕥 - 💌	😰 🏠 👷 Favoris 🚱 🖃 🎯 - 🌺			
	Adresse 🙆 http://172.23.17.209		💌 ラ ок	Links	
	Systèmes de Coupure et de Protection				
	Home Welcome	Network (-Back Next-> ? Done			
	Configure Mode Advanced Settings	Select the type of application.			
5	<u>serial</u> Network Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password DIP-switches	<ul> <li>Point-to-Point/Broadcast</li> <li>One-to-Many</li> <li>IGMP Multicast</li> </ul>			
IN LEN_UG9_	View configuration				
1	Socomec - Microsoft Interne	at Explorer		7 🗙	
	Fichier Edition Affichage Favor	ris Outils ?			
	🕒 Précédente 🔹 🕥 - 📘	🗟 🏠 👷 Favoris 🚱 🖃 😂 - 😓			
	Adresse 🙆 http://172.23.17.209		💌 ラ ок	Links	
	Systèmes de Coupure et de Protection				
	Home Welcome	Advanced ( Back Next-> ? Done Settings			
	Configure Mode Advanced Settings Serial	Function modes are specific functions used to customize the EDW-100 for individual system requirements.			
	<u>Network</u> Serial to Network mapping Packing Algorithm	Function Mode			
	Username/Password	Latest Calling Mantenere i valori predefiniti			
		RTS Control RTS Time: 2			
INIEH 100	<u>View configuration</u>	Break Signaling Break Time: 2			

### CONFIGURAZIONE SERVER GATEWAY

	Socomec - Microsoft Internet	t Explorer					5) 💌
	Fichier Edition Affichage Favori	is Outils ?					
	🔇 Précédente 🔹 🕥 - 📓	😰 🏠 🥎 Favoris 📢	🛛 🗖 🖉 🎽				
	Adresse 🗃 http://172.23.17.209					🗸 芛 ок	Links
	Systèmes de Coupure et de Protectio			1411			
	Home Welcome	Serial	<- Back Nex	xt-> ? Done			
	Configure	The serial interface car below.	n be configured with the	parameters			
	Advanced Settings Serial Network	Serial Inform	ation				
	Serial to Network mapping Packing Algorithm Username/Password	Interface:	RS-422/485 2-wire	Definita in RS485 pe	r server gateway		
	DIP-switches	Data Rate: Data Bits:	9600 bit/s 💌	Definiti in conformità cor			
	<u>View configuration</u>	Parity:	None 💌	dei prodo	ptti (Diris, Countis)		
<		Stop Bits:	1 bit 💌				
INTER_100	Type ETHERNET / RS232-RS485	Flow Control:	None 💌				
	🗿 Socomec - Microsoft Internet	t Explorer					5) 💌
	Fichier Edition Affichage Favori	is Outils ?					1
	🕞 Précédente 🝷 🕥 - 📘	🗟 🏠 📌 Favoris 🕻	🛛 🖂 😓				
	Adresse 🗃 http://172.23.17.209					💌 🄁 ок	Links
	Systèmes de Coupure et de Protectio			111111			
	Home Welcome	Network Address	<- Back Nex	kt-> ? Done			
	Configure	This nage defines the a	address on the network	interface.			
	Advanced Settings	Local IP Address, Subn	net Mask and Default Ga	teway are			
	<u>Serial</u> <u>Network</u>	critical for communicati addresses are correct	ng with the unit, so be s before saving them.	sure the		<b>.</b> .	
	Serial to Network mapping Recking Algorithm				Vedere con il vostro ufficio	Server gate	way .209
	Username/Password DIP-switches	Address Info	rmation				
	View configuration	Local IP Addres	ss: 172.23.17.209 •	Da def	inire in funzione degli altri inc Vedere con i	dirizzi di gate I vostro uffici	way io IT.
102_A		Subnet Mask:	255.255.0.0		Indirizzo Gateway se l'IP d	i rete è camb	oiato
INTER		Default Gatewa	эу: 0.0.0.0				

### Configurazione mediante strumento Web

#### CONFIGURAZIONE SERVER GATEWAY

#### > Server Gateway n. 2

🗿 Socomec - Microsoft Interne	t Explorer 📃 🖻 🔀
Fichier Edition Affichage Favor	is Outils ?
🕒 Précédente 👻 🛞 - 💌	😰 🏠 🜟 Favoris 🚱 🖃 🎯 - 😓
Adresse 🕘 http://172.23.17.209	V 🔁 OK Links
Systèmes de Coupure et de Protection	
Home	Serial (+Back Next-> ? Done
Welcome	to network
Configure	mapping
<u>Mode</u>	
Advanced Settings	This page defines the connection between the network
Network	interface and the serial channel.
Serial to Network mapping	
Packing Algorithm	
Username/Password	Mapping to serial channel Porta Gateway (client o server). Sempre 502 per un protocollo Modbus.
DIP-SWICINES	
View configuration	Local Port 1: 502 • Inserire l'indirizzo client gateway
	Vedere con il vostro ufficio IT, 172.23.17.207
	Remote IP Address 1: 172.23.17.207 •
Type	Remote Port 1: 502 •

![](_page_39_Picture_6.jpeg)

NTER\_103\_A

#### CONFIGURAZIONE SERVER GATEWAY

#### > Server Gateway n. 2

105\_4 NTER

Socomec - Microsoft Internet	et Explorer	_ 7	
Fichier Edition Affichage Favo	ris Outils ?		<b>A</b>
🕞 Précédente 🝷 🌔 - 💌	🗟 🏠 📌 Favoris 🚱 🖃 🍛 - 😓		
Adresse 🙆 http://172.23.17.209		💌 🛃 ок	Link
Systèmes de Coupure et de Protect			
Home Welcome	Password (-Back Next-> ? Done		
Configure Mode	The Username and Password settings are used for Web tool and Telnet login.		
Advanced Settings Serial Network	Access Information		
Serial to Network mapping Packing Algorithm	Username: SOCOMEC Inserire username e password deside	erati	
<u>DIP-switches</u>	Password: SOCOMEC		
<u>View configuration</u>			

![](_page_40_Picture_5.jpeg)

105

### Configurazione mediante strumento Web

### CONFIGURAZIONE SERVER GATEWAY

🔇 Précédente 👻 🕥 🕤 📓	📓 🏠 📌 Favoris 🧐	🖬 🔗 • 🍓	
dresse 🕘 http://172.23.17.209			💌 🋃 ОК 🛛 Ці
Systèmes de Coupure et de Protecti	on	111	A CONTRACTOR OF THE OWNER
Home Welcome	Configure Unit	-Back	Program Unit • Consente di convalidare i parametri Consente di salvare la configu- razione dei parametri in un file
Configure Mode Advanced Settings	These settings are not app Program Unit button is pres	lied in the unit until the sed.	
<u>Serial</u> <u>Network</u> Serial to Network mapping	Mode Application Mode: Advanced Settings	UDP	Consente di ripristinare la configu- razione dei parametri da un file
Packing Algorithm Username/Password DIP-switches	Function Mode: <b>Network</b>	None	
View configuration	Subnet Mask: Default Gateway:	255.255.0.0 0.0.0.0	
	Second Remote IP: Remote IP List:	172.23.17.207.502 0.0.0.0:9000 172.23.17.208:502 172.23.17.209:502	
Type ETHERNET / RS232-RS485 Art. no. 4899 0300	Multicast address: <b>Serial</b>	0.0.0.0	
Firmware 4100-9003 WebTool Version	Interface: Data rate:	RS-422/485 2-wire 9600 bits/s	
1.02	Data bits: Parity: Stop bits: Flow control:	e pres None 1 bit None	
	Packing Algoritm End of Frame Char:	256	
Terminé			🔍 Local intranet

### **Terminazione RS485**

#### RACCOMANDAZIONI PER LA TERMINAZIONE

La linea RS485 deve essere terminata qualunque sia la lunghezza del cavo. La terminazione è collocata idealmente alle estremità del cavo. Vedere esempi riportati sopra. La descrizione delle uscite dei poli RS485 varia a seconda dei costruttori. Per alcuni costruttori, il T+ corrisponde a A, T- a B, R+ a A' e R- a B', ma altri costruttori possono utilizzare convenzioni di denominazione diverse. Se un dispositivo non funziona, può essere utile invertire A e B. In caso di difficoltà, contattare Socomec per ulteriore assistenza.

![](_page_42_Figure_5.jpeg)

# Comunicazione "one to many" con protocollo UDP broadcast o multicast

#### DESCRIZIONE

La funzione "one to many" può essere usata al posto di un'applicazione tradizionale multidrop RS485. L'ingresso dei dati in un'interfaccia sarà trasmesso in broadcast o multicast ad ogni altro dispositivo all'interno del gruppo broadcast o multicast. Un'applicazione tipica può essere un computer host SCADA comunicante con un certo numero di PLC.

![](_page_42_Figure_10.jpeg)

Comunicazione "point to point" con collegamento TCP, server e client

![](_page_43_Figure_2.jpeg)

### Comunicazione "point to point" con collegamento UDP

#### DESCRIZIONE

NTER\_110\_A\_I

In un'applicazione "point to point", l'interfaccia può essere usata per sostituire o estendere un collegamento del cavo. La distanza tra i dispositivi del convertitore è limitata unicamente dalle dimensioni della LAN. I dati possono essere inviati attraverso la rete usando un collegamento UDP o TCP. Un'applicazione tipica può essere un'applicazione SCADA o un'applicazione di data logging che interroga un sensore o un PLC.

![](_page_43_Figure_7.jpeg)

### Comunicazione "one to many" con collegamento TCP

#### DESCRIZIONE

Molti vecchi applicativi non dispongono di utilità che permettono di utilizzare direttamente Ethernet, necessarie però per utilizzare una LAN appena installata o esistente per comunicare con diversi dispositivi seriali. Questo problema viene risolto installando un software di ridirezionamento di comunicazione sul PC host. Il software di ridirezionamento funziona creando porte di comunicazione virtuali sul computer. Le porte di comunicazione virtuali possono essere selezionate ed utilizzate allo stesso modo di una porta posta su un hardware. Il software di ridirezionamento di comunicazione andrà ad incapsulare i dati seriali in un protocollo TCP-IP e li invierà al dispositivo di interfaccia rilevante. L'interfaccia elaborerà poi il frame TCP-IP e inoltrerà i dati seriali al dispositivo target. Nella direzione inversa, l'interfaccia andrà ad incapsulare i dati e il software di ridirezionamento di comunicazione elaborerà il frame TCP-IP. Il software di ridirezionamento di comunicazione può creare fino a 255 porte di comunicazione seriale su un singolo computer.

![](_page_44_Figure_5.jpeg)

#### SOCOMEC - Réf.: 874 670 A I - 12/06

### HEAD OFFICE

#### SOCOMEC GROUP SWITCHING PROTECTION & UPS

S.A. capital 11 014 300 € R.C. Strasbourg 548500 149 B 1, Rue de Westhouse - B.P. 10 - F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE

#### INTERNATIONAL SALES DEPARTMENT

#### SOCOMEC

1, rue de Westhouse - B.P. 10 F - 67235 Benfeld Cedex - FRANCE Tél. +33 (0)3 88 57 41 41 - Fax +33 (0)3 88 74 08 00 scp.vex@socomec.com

This document is not a contract. SOCOMEC reserves the right to modify features without prior notice in view of continued improvement.

www.socomec.com

![](_page_45_Picture_9.jpeg)