


Guida alla selezione

Protezione fusibile

Quale
applicazione?

Quale tipo
di funzionamento?

	Settore industriale						
							
	FUSERBLOC BS88/NFC/DIN da 20 a 1250 A <i>pag. 2</i>	FUSERBLOC DRIVE da 125 a 1600 A <i>pag. 2</i>	FUSOMAT DIN SIDERMAT DIN da 250 a 1800 A <i>pag. 2</i>	RM - RMS da 32 a 125 A <i>pag. 2</i>	Basi portafusibili da 160 a 2500 A <i>pag. 2</i>	Fusibili industriali BS88/NFC/DIN da 0,16 a 1250 A <i>pag. 2</i>	
Applicazioni							
Uscita trasformatore			•			•	
Partenze				•	•	•	
Arrivo generale	•	•	•			•	
Canalizzazioni						•	
Circuiti motori	•	•	•			•	
Protezione dei semiconduttori				•	•		
Impianti fotovoltaici							
Installazione per l'immagazzinamento							
Funzionamento del dispositivo							
Manuale	•	•	•				
Tramite sgancio			•				
Posizione della maniglia manuale							
Frontale		•	•				
Laterale		•	Fino a 1250 A				
Tramite un pannello							
Posizione della maniglia esterna							
Frontale	•		•				
Laterale destra	•		Fino a 1250 A				
Laterale sinistra	•						
Centrata	•						
Interruzione - Sezionamento							
Completamente apparente	•	•	•				
Visibile			•				
Fusibili							
BS88	•	•		•		•	
NFC/DIN	•	•	•		•	•	
UL	consultare il catalogo UL	consultare il catalogo UL				•	
Altro							

[illegible]